



Konfiguracja routera D-link DWR-921 (1 sposób)

1. Włóż aktywną kartę SIM do routera zgodnie z informacją podaną w instrukcji obsługi urządzenia. Następnie podłącz router do prądu.

2. Z urządzeniem można połączyć się na dwa sposoby:

- za pomocą dołączonego kabla Ethernet: Połącz się z komputerem kablem ethernetowym (RJ-45) korzystając z jednego z czterech portów LAN.
- za pomocą sieci Wi-Fi: wyszukaj na swoim urządzeniu nazwę sieci emitowanej przez router – nazwa (SSID) oraz hasło (**Hasło Wi-Fi**) znajduje się na naklejonej na urządzeniu etykiecie.

3. Uruchom przeglądarkę internetową i do paska adresu wpisz adres IP routera 192.168.0.1



4. Otworzy się strona logowania do routera. W polu hasło wpisz admin i kliknij przycisk Login.



5. Wejdź w zakładkę Internet, która znajduje się w górnym menu po lewej stronie, następnie kliknij przycisk Usługa WAN i wykonaj poniższe czynności:

- w rodzaju połączenia internetowego ustaw LTE/3G,
- w sekcji Profil połączenia zaznacz opcję Auto-wykrywanie,
- w sekcji Preferowany rodzaj usługi wybierz Tryb Auto,
- wpisz kod PIN w pole Kod PIN. Kod PIN znajduje się na dostarczonej karcie SIM,
- zatwierdź na końcu przyciskiem „Zastosuj”.

D-Link

Strona główna Internet Wi-Fi LAN Zaawansowane System

Polski Wykupi Odśwież

Usługa WAN

- Kreator konfiguracji
- Połączenie zapasowe
- IPv6

Konfiguracja Usługi WAN

Rodzaj połączenia internetowego

Moje połączenie z Internetem 4G LTE /3G

LTE/3G Rodzaj połączenia internetowego

Profil połączenia ☒ Auto-wykrywanie ☐ Ręczny

Preferowany rodzaj usługi Tryb auto

Nazwa użytkownika (opcjonalnie)

Hasło (opcjonalnie)

Zweryfikuj hasło (opcjonalnie)

Wybierzany numer *99#

APN internet (opcjonalnie)

Kod PIN

Tryb nawiązywania połączenia ☒ Automatyczny ☐ Połączenie na żądanie ☐ Manual

Maksymalny czas bezczynności 300 sekund

Roaming ☐ Włącz

Zmodyfikuj porty Ethernet ☐ Włącz

Tryb bez NAT ☐ Włącz

Tryb mostu ☐ Włącz

Zastosuj Odśwież

6. W celu poprawy bezpieczeństwa zmień hasło do Routera. (patrz punkt 4).

Wejdź w zakładkę System, która znajduje się w górnym menu po prawej stronie, następnie kliknij przycisk Administracja. Wpisz w dwóch polach (Nowe hasło i Potwierdź hasło) nowe hasło i zatwierdź „Zastosuj”. Po zmianie hasła użytkownik zostanie automatycznie wylogowany.

The screenshot shows the D-Link router's web-based administration interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Strona główna', 'Internet', 'Wi-Fi', 'LAN', 'Zaawansowane', and 'System'. The 'System' tab is selected. On the left side, there is a sidebar menu with options like 'Ustawienia Czasu', 'Administracja', 'Kopia zapasowa konfiguracji urządzenia', etc. The main content area is titled 'Administracja' and contains a section for changing the administrator password. It asks 'Czy chcesz zmienić hasło administratora?' and notes that the username 'admin' cannot be changed. Below this, there is a form with two input fields: 'Nowe hasło' and 'Potwierdź hasło', both masked with asterisks. A red rectangle highlights these two fields. Below the form, there is a section for 'Zdalne Zarządzanie' with a checkbox for 'Włącz Zdalne Zarządzanie' and fields for 'Adres IP z którego można uzyskać dostęp' and 'Port'. At the bottom, there are two buttons: 'Zastosuj' and 'Odśwież'. A red rectangle highlights the 'Zastosuj' button.

Po konfiguracji routera należy go ponownie wyłączyć i włączyć.

Aby udostępnić połączenie z Internetem poprzez Wi-Fi nowemu użytkownikowi po konfiguracji routera włącz Wi-Fi na urządzeniu, które chcesz podłączyć do sieci. Znajdź urządzenie o nazwie DWR-921..., wpisz hasło do Wi-Fi znajdujące się na naklejce pod routerem „Hasło Wi-Fi” i kliknij „Połącz”.